

Easypick-Bedienungsanleitung

Easypick ist die Weiterentwicklung vom SG-Pick. Beide Werkzeuge liefern eine sehr hohe Erfolgsquote, aber keins von beiden kann zaubern, sie müssen immer richtig benutzt werden. Hierzu ist Übung unumgänglich, um ein erforderliches Maß an Gefühl und Geschick zu erreichen.

Ganz wichtig:

Sie haben Präzisionswerkzeuge erworben, die mit denen eines Zahnarztes vergleichbar sind: übermäßige Belastung sollte unbedingt vermieden werden!!

Achten Sie besonders beim Einführen und Herausziehen des Werkzeugs darauf, dass der Pickstab stets mittig positioniert ist!!

Das Easypick profitiert von einer noch besseren Rückmeldung an den Anwender und ist auch dank der neuen Ausführung noch einfacher zu bedienen.

Vorgehensweise:

1. Bestimmen Sie das richtige Pick. Im Anschluss finden Sie eine Zuordnungsliste zur Orientierung.
2. Führen Sie das Pick ins Fahrzeugschloss bis zum Anschlag hinein und klappen Sie den Spannhebel aus.
3. Nun ist die Skala sichtbar. Bewegen Sie den Pickstab so, dass die beiden Spitzen auf einen beliebigen, von unten nach oben verlaufenden Linienbogen treffen.
4. Ohne jegliche Spannung (am Besten den Spannhebel zu dieser Zeitpunkt nicht anfassen), „tippen“ Sie kurz den Pickstab in Richtung Zahl auf dem Linienbogen. Wenn dieser zurückfedert, sind Sie auf eine Scheibe gestoßen. Wiederholen Sie diesen Vorgang bei mindestens 2 bis 3 weiteren Linien um sicher zu gehen, dass das Easypick richtig herum benutzt wird. Sollte der Pickstab nicht zurückfedern, können Sie (bei senkrecht verlaufenden Schlossschlitz) das Easypick herausziehen und herumdrehen und erneut versuchen, oder einfach in die entgegengesetzte Richtung antippen. Wir empfehlen, jede einzelne Scheibe auf diese Weise kurz anzutippen, um einen Überblick über die Gangbarkeit der einzelnen Scheiben zu bekommen. Ist das Zurückfedern aller Scheiben „flüssig“, gehen Sie zu Schritt 5. Wenn eine oder mehrere Scheiben hängenbleiben oder nur mit Verzögerung zurückfedern, wäre es sinnvoll, das Schloss mittels Ballistol o.ä. von Fett und Dreck. zu befreien.
5. Jetzt können Sie mit dem eigentlichen Pickvorgang beginnen: Nehmen Sie den Spannhebel und bewegen Sie diesen leicht in Öffnungs- bzw. Pickrichtung. Das allerwichtigste beim Picken ist, die richtige Spannung zu geben. Es muss so viel sein, dass gepickte Scheiben nicht wieder zurückfedern und dass andere Scheiben gepickt werden können. Jetzt fangen Sie an, eine Scheibe nach der anderen in Position zu bringen. Am einfachsten funktioniert es, wenn man zuerst die Scheibe ganz leicht antippt. Jetzt federn die Scheiben unter Spannung nicht mehr zurück, dennoch gibt es 2 mögliche Reaktionen: 1. Der Pickstab bleibt stehen oder 2. Der Pickstab bewegt sich ein wenig von der Scheibe weg. Bei der kleinsten Bewegung des Pickstabs versuchen Sie diese Scheibe noch nicht zu picken, sondern gehen Sie die Scheiben durch bis der Pickstab nach dem Antippen stehenbleibt. Picken Sie diese Scheibe, indem Sie den Pickstab vorsichtig und kontrolliert in Pickrichtung bewegen. Nur wenig Aufwand genügt, um die Scheibe mit einem deutlich fühlbar und meistens hörbaren „Klick“ zu positionieren. Sollten Sie Schwierigkeiten haben diese Scheibe zu positionieren, geben Sie höchstwahrscheinlich zu viel Spannung. Suchen Sie immer die Scheibe welche festsetzt, und picken Sie diese bis alle durch sind, dann öffnet sich das Schloss.

Easy-Pick Zuordnungsliste Stand 07/2011

Unseren 8-Teiligen Satz 402395 beinhaltet HU66 (402305), HU101 (402315), HU100 (402325), HU92-10V2 (402335), HU64 (402345), VA2T (402355), NE72 (402365), SIP22 (402375) und Rolltasche (402385).

- HU66 (402395): Audi alle Modelle seit 1996
 Ford Galaxy bis 2006
 Porsche alle Modelle seit 1998
 Seat alle Modelle von 1996 – 2001, die meisten Modelle seit 2001
 Skoda die meisten Modelle seit 1996
 VW die meisten Modelle seit 1996
- HU101 (402315): Ford Fiesta ab 2008, Focus ab 2004, C Max ab 2003, Galaxy ab 2006, Kuga ab 2008, Mondeo ab 2007, S Max ab 2006, Transit 2002 – 2007
 Landrover Discovery ab 2006, Range Rover ab 2005
 Volvo S40, V50
 Jaguar die meisten Modelle ab 2007
- HU100 (402325): Opel Agila, Corsa ab 2002, Meriva ab 2004, Sintra, Tigra ab 2004, Vectra ab 2006, Zafira ab 2004
- HU92-10V2 (402335): Mini, Mini Cooper, Rover 75, BMW ab ca. 2002 - 2010
- HU64 (402345): Mercedes alle 2-Bahn, C-Klasse ab 1999, CL 1995 – 1999, E-Klasse ab 1997, M-Klasse, S-Klasse ab 1995, SL-Klasse ab 1995, SLK ab 1997
- VA2T (402355): Citroen Berlingo ab 2002, C1 ab 2004, C2 ab 2003, C3 ab 2002, C4 ab 2005, C5 ab 2006, C6 ab 2006, C8 ab 2002
 Peugeot 1007, 107, 407, Partner ab 2002, Ranch ab 2002
 Renault Clio ab 2006, Modus ab 2004, Twingo ab 2007
 Toyota Aygo ab 2005
- NE72 (402365): Citroen Jumpy
 Nissan Interstar, Primstar
 Peugeot 106, 206, 306

Renault Avantime, Clio, Espace, Laguna, Master, Megane, Safrane, Trafic

Opel Movano, Vivaro

Daf LKW CF, LF, XF

SIP22 (402375):

Alfa Romeo 147 1995 – 2001, 156 1998 – 2003, 166 1998 – 2004, Mito ab 2008, Spider ab 2006

Citroen Jumper ab 2002, Nemo ab 2008, Relay ab 2005

Fiat 500 ab 2007, Daily ab 2000, Doblo ab 2000, Ducato ab 2002, Fiorino ab 2003, Punto ab 2003, Grande Punto ab 2005, Idea ab 2003,

Panda ab 2002, Seicento ab 2000, Qubo ab 2008, Stilo ab 2001

Ford Ka ab 2008

Peugot Bipper, Boxer ab 2002

CY24 (402435):

Chrysler 300M, PT Cruiser, Sebring, Stratus, Voyager

Dodge Caravan, Charger, Caliber, Dakota, Neon, Ram

Eagle Vision

Jeep Cherokee, Commander, Grand Cherokee, Patriot, Wrangler, Liberty, Compass

Plymouth Breeze, Neon, Voyager

GT15:

Fiat Barchetta, Brava, Cinquecento, Coupe, Marea, Marengo, Palio, Punto, Seicento

HON66:

Accord ab 1999, Civic ab 2002, Coupe ab 2005, CRV ab 2006, FRV ab 2004, HRV ab 2005, Jazz ab 2001, Legend ab 2007, Odyssey ab 2003,

Ridgeline, S2000 ab 2004, Stream ab 2003

HU100R (402425):

BMW 1er Serie ab 2010, 5er Serie ab 2010, 7er Serie ab 2010

HU43:

Toyota Lexcen

Opel Omega 1995 – 2001, Sintra, Vectra bis 2006, Zafira 2001 – 2004

Chevrolet Lumina

Daewoo manche Modelle

Pontiac GTO

HU46:	die meisten Opel Modelle von 1995 – 2004 Cadillac Daewoo 1.5i, Aranos, Cielo, Espero, Fantasy, Lemans, Nexia, Racer Lotus Modelle mit GM Schlösser
FO38:	Ford USA
HU49:	Audi 80/90, A4, A6, A8, Cabrio, Coupe, Coupe S2, S6 Seat Cordoba, Ibiza, Inca, Marbella, Toledo, Vario VW Caddy, Golf III, Passat, Polo, Transporter, Vento
HU56:	Volvo S40, V40
HU58 (402405)	BMW 3er alle Modelle bis 2002, 5er bis 2002, 6er 1995 – 2005, 7er 1995 – 2005, X5 2000 – 2002, Z3 1997 – 2002
HU83 (402415):	Citroen C5 ab 2008, C8 ab 2002, Dispatch ab 2007, Jumpy ab 2007, Picasso ab 2004 Peugot 207, 307, 308, 806 ab 2002, 807 MAN Trucks mit Innenbahnschliessung MG Mini bis 2002
HY16:	Kia Carens, Carnival, Cerato, Magentis, Optima, Rondo, Sedona, Spectra Hyundai Santa Fe, Sonata
HYN7R:	Kia Magentis, Optima, Sorento Hyundai Santa Fe, Sonata, Sonica, Trajet, XG300
KIA7-HY22:	Kia Borrego, Ceed, Mohave ab 2008, Rio Hyundai Azera TG, Elantra, Genesis, Grandeur, I20, I30
MAZDA:	Mazda 121, Astina, Autozam, Capella, Cronos, Demio, Etude, Eunos, Familia, Lantis, Mazda 2, Mazda 323, Mazda 5, Mazda 6, Mazda 626,

Mazda 8, Mazda 929, Mazda CX7, Miata, MX3, MX5, MX8, Mystere, Precidia, Premacy, Protégé, RX7, RX8, Savana, Sentia, Xedos 6

- MIT11: Mitsubishi Eclipse, Lancer, Mirage, Colt, Outlander, Pajero
Dodge Colt
Eagle Summit
Plymouth Colt, Laser
Proton 415, 416, M21, Satria, Wira 19
- NE66: Volvo 850, 960, C70 1997 – 2002, S70 1998 – 2002, V70 bis 2000
- NE78: Peugeot 406, 607
- NSN11: Nissan Maxima, Micra, Almera, Primera, Pulsar, Serena, Terrano, Vanette
Subaru Impreza, Legacy, Outback
- NSN14: Nissan Almera, Micra ab 2007, Navara, Note, Patrol, Primera ab 1997, Primstar, Pulsar, Qashqai, Tino, Xterra, Xtrail
Subaru Forester, Impreza, Legacy 1998 – 2003, Outback 2003 – 2004, WRX
- TOY40: Kia Amanti
Lexus Celsior 1997 – 2001, ES300 1998 – 2004, Landcruiser 1999 – 2005, LS400 1997 – 2005, LX450 1998 – 2005, SC300 ab 1998,
SC400 ab 1998 Toyota Celsior, Landcruiser 1996 – 2003
- TOY43AT Suzuki Aerio, Liana, Vitara
Toyota 4Runner, Auris, Avalon, Camry, Celica, Colorada, Corolla, FJ Cruiser, Gala, Hiace, Highlander, Hilux, Ipsum, IQ, Landcruiser, Picnic,
Prado, Previa, Prius, RAV4, Sequoia, Sienna, Solara, Tacoma, Tarago, Vios, Wish
- TOY48: Lexus Altezza ab 1999, ES300 198 – 2004, GS300 ab 1998, GS400 ab 1998, GS430 ab 2001, GX470 ab 2003, LS200 ab 1999, LS300 ab 2001, LS400 1999 – 2005, RX300 ab 1999, SC300 ab 1998, SC400 ab 1998
Toyota Avalon XI, XIS ab 2005, Aygo ab 2005, Progress NC300 1997 – 2003

TOYOTA2:	Lexus – meiste Modelle ab 2008 Toyota – meiste Modelle ab 2008
YM28:	Opel Astra 1995 – 1997
YM30:	Saab 9-3, 9-5, 900, 9000, 900S
HON60:	Honda Legend 1991 – 1994
HON66:	Honda Accord ab 1999, Civic ab 2002, Coupe ab 2005, CRV ab 2006, FRV ab 2004, HRV ab 2005, Jazz ab 2001, Legend ab 2007, Odyssey ab 2003, Ridgeline, S2000 ab 2004, Stream ab 2003