

Kurzanleitung // Short manual

ProLux

Für alle ProLux Profi -Fremdstartanlagen Superflex mit Steckdose

*For all ProLux professional battery booster systems
Superflex with socket*

Montagehinweis:

Bringen Sie einen Kabelbinder als Zugentlastung an den Kabeln direkt hinter der Steckdose an (siehe Abbildung). Dies verhindert, dass sich die Kontakte in der Steckdose lösen.

Assembly note:

Attach a cable tie as a strain relief to the cables directly behind the socket (see illustration). This prevents the contacts in the socket from coming loose.



Achtung:

Bereits nach einmaligem Auspinnen lässt die Haltekraft der Kontakte in der Steckdose nach. Vermeiden Sie deshalb nach Möglichkeit das mehrmalige Auspinnen der Kontakte.

Attention:

The retention force of the contacts in the socket decreases after only one pinning. Therefore, avoid pinning the contacts several times if possible.