

## Montageanleitung Radsicherung 500555



Langes Schlaufenende  
über den Reifen legen,  
so dass die Schlaufe hinter dem  
Rad hängt, kurzes Schlaufenende  
hängt vor der Felge



Anschließend das lange Gurtende um den Reifen legen, und  
durch die Gurtschleufe ziehen, die hinter dem Rad liegt.  
Hier: Hinteransicht des Reifens.



Dann das lange Gurtende durch die Schlaufe des Gurtes ziehen,  
der vor der Felge hängt.  
Hier: Hinteransicht des Reifens.



Hier; Vorderansicht des Reifens.  
Anschliessend dieses Ende durch den Ratschenschlitzbolzen ziehen,  
wie im Katalog abgebildet.